

CR008 Összeszerelési útmutató

1

2

3

4

Ax2	Hx4	
Bx1	Ix1 12mm	
Cx16 6*30mm	Jx2	
Dx1	Kx2	
Ex2	Lx4	
Fx2	Mx4	Ox4 3.5*20mm
Gx8		